



ACTIVEBANDS

Herzlichen Glückwunsch,

dass Sie sich entschieden haben, die Active Bands von Casada in Ihr Trainingsprogramm zu integrieren.

Die Active Bands sind die perfekte Ergänzung für Ihr PowerBoard Training. Je nach Übung und Ihrem persönlichen Fitnesslevel ermöglichen diese, sowohl Einsteigern und Leistungssportlern ein effektives Ganzkörpertraining.

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA Produkte in weltweit 37 Ländern erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	3
Technische Daten	3
Lieferumfang	4
Entsorgungshinweis	4
Reinigung Pflege Lagerung	4
EU-Konformitätserklärung	5
Gewährleistungsbestimmungen	5

Sicherheitshinweise



Bevor Sie dieses Fitnessgerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise sehr sorgfältig, um die einwandfreie Funktion und optimale Wirkungsweise zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!

- Bitte schützen Sie die Active Bands vor Hitze, Staub und Sonneneinstrahlung.
 - Vermeiden Sie, dass die Latexbänder mit scharfkantigen Gegenständen, Fingernägeln, Reißverschlüssen etc. in Berührung kommen.
 - Vermeiden Sie Übungen, bei denen die Gefahr besteht, dass Ihnen das Band ins Gesicht springen könnte.
 - Untersuchen Sie die Active Bands regelmäßig auf Beschädigungen und ersetzen Sie diese.
 - Achten Sie stets darauf, dass der Türanker sicher befestigt wurde, bevor Sie mit den Übungen beginnen und versperren Sie ggf. die Tür.
 - Überdehnen Sie die Active Bands nicht über die 3-fache Länge.
 - Verwenden Sie die Active Bands niemals ohne ausreichende Kenntnis und ohne vorher die relevanten Sicherheitshinweise sorgfältig durchgelesen zu haben.
 - Führen Sie niemals Übungen aus, bei denen Sie sich nicht sicher fühlen.
 - Benutzen Sie die Active Bands niemals, wenn Sie einen Mangel daran feststellen.
 - Nehmen Sie keine Risiken auf sich, die Ihre Erfahrung, Fähigkeiten oder körperliche Fitness übersteigen.
- Die Hinweise und Erklärungen in diesem Dokument sind kein medizinischer Leitfaden, sondern lediglich zu Informationszweck gedacht. Sie sind kein Ersatz für Übungen, Behandlungen oder Ernährungsweisen, die Ihnen von Ihrem Arzt verschrieben wurden. Bitte befolgen Sie stets den Ratsschlag Ihres Arztes, sollte dieser Ihnen davon abraten diese Sportgeräte zu benutzen. Nutzen Sie die Informationen und diese Sportgeräte ohne zuvor das Einverständnis Ihres Arztes eingeholt zu haben, so tun Sie dies auf eigene Gefahr. Die Casada International GmbH schließt insbesondere die Haftung für Schäden und Folgeschäden aus und ist nicht verantwortlich für Verletzungen oder Verluste, die direkt oder indirekt aus dem Gebrauch oder Missbrauch der dargebotenen Inhalte und Produkte resultieren.
- Diese Hinweise und Sportgeräte sind für gesunde Menschen über 18 Jahren ausgelegt und sollen ein geeignetes Training ergänzen, nicht ersetzen. Alle Formen körperlicher Betätigung bringen ein eventuelles Risiko mit sich. Der Anwender übernimmt die volle Verantwortung für die eigene Gesundheit und sollte die eigenen Grenzen zu kennen und beachten.

Technische Daten

Produkt: ActiveBands Set


Gewicht: 1,0 kg

Material: Naturlatex

Zertifikate:



Lieferumfang



> 6 ActiveBands, je 65 cm

2 x blau	2,5 – 4,5 kg
2 x rot	4,5 – 6,5 kg
2 x schwarz	6,5 – 9,0 kg

> 2 gepolsterte Handgriffe

> 2 Befestigungsschlaufen inkl. Karabinerhaken (auch als Beinschlaufen nutzbar)

> 1 Türanker

> 1 praktischer Beutel

Mit dem Türanker können Sie Ihre ActiveBands ganz flexibel auch ohne das PowerBoard nutzen. Der Türanker kann je nach Übung auf die jeweilige Höhe zwischen Tür und Türrahmen angebracht werden. Bei korrekter Handhabung befindet sich der Stopper auf der einen und die Schlaufe auf der anderen Seite der Tür.

HINWEIS! Unsachgemäßer Umgang mit dem ActiveBand-Set kann zu Beschädigungen der Tür führen.

Entsorgungshinweis

Gemäß den Abfallvorschriften können die ActiveBands sowie alle Verpackungskomponenten über den Entsorger oder eine für die Entsorgung zuständige Stelle entsorgt werden.

Reinigung | Pflege | Lagerung

1. Empfohlene Lagerung: trocken, staubfrei.
2. Halten Sie Flüssigkeiten oder offene Flammen fern.
3. Mit einem in sauberem Wasser ausgewrungenen Mikrofaser- oder weichen Tuch reinigen.
4. Lassen Sie die ActiveBands an der Luft trocknen.

EU-Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien ROHS2011/65/EU.

Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen.

Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungs- oder Garantiezeit. Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist.

Folgende Punkte sind nicht Teil der Gewährleistung:

- Abnutzung durch unsachgemäßen Gebrauch
- Gewerbliche Nutzung z.B. Messenutzung
- Aussetzen des Produkts in Hitze
- Schäden durch spitze und/oder scharfkantige Gegenstände
- Mutwillige Zerstörung, Zweckentfremdung, Überlastung oder Unfallschäden
- Schäden und Verschmutzung durch Haustiere
- Verschmutzungen durch z.B. Körper- oder Haarpflegemittel
- Schäden durch Säure-, Lösungs-, oder alkoholhaltige Mittel

Die vom Verkäufer gewährte Gewährleistung beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden welche durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstehen. Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Verkäufer heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen. Casada garantiert als Hersteller die Auslieferung einwandfreier Ware an den Käufer/Partner. Nachgewiesene Produktionsfehler sind nach Anmeldung und Bestätigung zum Austausch berechtigt.

Rechtlicher Hinweis: Sämtliche Inhalte sind keine Heilaussagen. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte/Ärztinnen, Heilpraktiker oder Therapeuten. Die Angaben sind ausschließlich informativ und sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die Anwendungen im konkreten Fall förderlich sind. Jede Anwendung oder Therapie erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen oder Versprechen.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von Casada International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.
Copyright © 2019 CASADA International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.