



< relaxmyway



BODYSHAPE II

Wir gratulieren!

Mit dem Kauf dieser Massagematte haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.

Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Gerätes nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer persönlichen BodyShape II Massagematte.

Inhaltsverzeichnis

4	Sicherheitshinweise
5	Lieferumfang
6	Aufbau Inbetriebnahme
6	Bedienung
8	Besonderheiten
9	Fernbedienung
10	Störungssuche
10	Lagerung Pflege
10	Technische Daten
11	EU-Konformitätserklärung
11	Gewährleistungsbestimmungen



Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA-Geräte weltweit erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.



Sicherheitshinweise




Bevor Sie dieses Massagegerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise sehr sorgfältig um die einwandfreie Funktion und optimale Wirkungsweise zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!

- Dieses Massagegerät entspricht den anerkannten Grundsätzen der Technik und den aktuellen Sicherheitsbestimmungen.
- Dieses Gerät ist wartungsfrei. Evtl. erforderliche Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden. Unsachgemäßer Gebrauch sowie unautorisierte Reparatur sind aus Sicherheitsgründen untersagt und führen zum Garantie- bzw. Gewährleistungsverlust.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen.
- Bitte vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Wasser, hohen Temperaturen sowie direkter Sonneneinstrahlung.
- Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung das Netzkabel aus der Steckdose um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden.
- Benutzen Sie keine beschädigten Stecker, Schnüre oder lose Fassungen. Wenn Stecker oder Schnüre beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller, einem Servicevertreter oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden.
- Bei Funktionsstörung trennen Sie bitte sofort die Verbindung zur Stromzufuhr.
- Zweckentfremdung oder falsche Nutzung schließt eine Haftung für Schäden aus.
- Um eine übermäßige Anregung der Muskulatur und Nerven zu vermeiden, sollten Sie die empfohlene Massagezeit von 30 Min. nicht überschreiten.
- Jede Massage – auch die Handmassage – muss unterbleiben, während Sie sich in einer Schwangerschaft befinden und/oder bei Ihnen eine oder mehrere der folgenden Beschwerden im Massagebereich vorliegen: junge Verletzungen, thrombotische Erkrankungen, Entzündungen und Schwellungen aller Art, sowie Krebs. Bei Behandlung von Gebrechen und Leiden ist vor einer Massage die Absprache mit Ihrem Arzt empfohlen.
- Das Gerät nicht während der Autofahrt verwenden.
- Sollten Sie abhängig von elektrischen Hilfsmitteln wie z.B. Herzschrittmachern sein, konsultieren Sie auf jeden Fall vor der Massage ärztlichen rat.
- Das mitgelieferte Verpackungsmaterial sollte nicht als Spielzeug verwendet werden.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab dem 8. Lebensjahr und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne jegliche Erfahrung oder Kenntnisse des Geräts benutzt werden, sofern die Aufsicht oder Anweisungen für den Gebrauch des Geräts in einer sicheren Weise gewährleistet ist und die Risiken überschaubar sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Unbeaufsichtigte Kinder dürfen die Geräte nicht reinigen und warten.

Die BodyShape II Massagematte ist zu Ihrer Sicherheit mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Unter starker Belastung entsteht Wärme in den Motoren. Bevor dies zu einer Gefahrenquelle werden kann, und um die Lebensdauer der Massagematte zu erhalten, schaltet sich diese bei übermäßiger Erwärmung ab und lässt sich erst nach einer Auskühlzeit wieder einschalten.

Auch Ihrem Körper sollten Sie Ruhepausen gönnen. Um Ihre Muskulatur nicht zu sehr zu beanspruchen, empfehlen wir Ihnen eine durchgehende Massagedauer von 30 Minuten nicht zu überschreiten.

Lieferumfang



- Massagematte
- Kissen
- Fernbedienung
- Netzteil 12 Volt

Aufbau | Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie den Karton, entnehmen Sie das Netzteil und legen Sie es in Reichweite bereit.
2. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an die Massagematte an und verbinden Sie abschließend den Adapter mit der Steckdose.
3. Zum Einschalten der Massagematte drücken Sie den ON/OFF Knopf an der Fernbedienung. Das LED Lämpchen leuchtet rot und das Gerät startet direkt im Automatikmodus M1 in der mittleren Intensität.

Bedienung

AUTOMATIKPROGRAMME

Der Automatikmodus massiert in jeweils 5 unterschiedlichen Programmabläufen. Jedes Programm (M1 – M5) läuft jeweils für eine Dauer von 10 Minuten und wird über die Taste Modus ausgewählt. Während der Automatikprogramme können Sie jederzeit zwischen den drei Intensitätsstufen wählen und die Tiefenwärme an- und abschalten. Nach Ablauf des ausgewählten Programms, schaltet sich das Gerät selbständig ab.

MANUELLE BEDIENUNG

Über die Fernbedienung können Sie ebenfalls auch nur eins der 4 verschiedenen Vibrationsfelder auswählen. Hierbei ist die Auswahl von Intensität und Wärme gleichfalls jederzeit möglich. Nach Ablauf, der empfohlenen 30 Minuten Laufzeit, schaltet sich das Gerät selbständig ab.



Besonderheiten



VIBRATION

Die Vibration versetzt ganze Körperregionen in gleichmäßige Schwingungen die sich bis in die Tiefe fortsetzen. Anregend für den Kreislauf, wärmend und entspannend für die Muskulatur.



WÄRME

Eine tiefenwirksame und wärmeausstrahlende Wirkung bei der man perfekt entspannen kann. Durch die tief reichende Wirkung ist diese Funktion besonders wohltuend bei Muskelverspannungen.



AUTOMATIK

5 speziell entwickelte Ganzkörper-Automatikprogramme bieten eine breite Palette unterschiedlicher Massagetechniken an. Hierbei lässt sich wahlweise die Wärme-/Heating Funktion zuschalten



AUTOADAPTER

Der praktische Autoadapter macht Ihr Massagegerät zum mobilen Masseur.

Die Massagematte verfügt über 8 intelligent verbaute **Vibrationsfelder**, aufgeteilt in 4 Zonen, sowie 2 **Tiefenwärmefelder** welche in zwei Zonen verteilt sind.



Fernbedienung

MASSAGEBEREICHE


NECK	2 Vibrationsfelder für eine Nackenmassage
BACK	2 Vibrationsfelder für eine Massage im Rückenbereich
LEG	2 Vibrationsfelder für eine Massage im Beinbereich
FEET	2 Vibrationsfelder für eine Fußmassage

AUTOMATIKPROGRAMME

M1	Vibrationsfelder massieren gleichzeitig in einem auf- und abschwellenden Rhythmus
M2	Lange Vibrationsintervalle im Wechsel BACK – LEG – FEET – NECK
M3	Kurze Intervalle einzelner und kombinierter Vibrationsfelder NECK – BACK – LEG & FEET – BACK, anschließend in schnellerem Rhythmus alle Felder gemeinsam
M4	Schnelle, kurze Vibrationsintervalle im Wechsel BACK – LEG & BACK - FEET & NECK-FEET & NECK - LEG
M5	Vibrationsfelder massieren gleichzeitig in einem auf- und abwärtsgehenden Rhythmus.

FUNKTIONEN

ON/OFF	Hiermit schalten Sie die Massagematte komplett ein oder aus
HEAT	Ein- und Ausschalten der Tiefenwärmefelder
INTENSITY	3-stufig einstellbare Intensität
MODE	Auswahl des jeweiligen Automatikprogramms



CASADA
healthcare

Störungssuche

Störung

Das Gerät ist am Stromnetz angeschlossen, weder Gerät noch Bedienfeld funktionieren.

Behebung

- Kontrollieren Sie die Verbindung zum Adapter.
- Bei zu langem Gebrauch kann das Gerät überhitzen. Schalten Sie deshalb es aus und lassen es 30-50 Minuten abkühlen.

Lagerung | Pflege

Durch regelmäßige Pflege erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer BodyShape II Massagematte und sorgen gleichzeitig für allzeit sicheren Betrieb.

1. Empfohlene Lagerung: Trocken, staubfrei.
2. Halten Sie Flüssigkeiten oder offene Flamme vom Gerät fern.
3. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch.
4. Trennen Sie das Gerät, wenn es nicht im Gebrauch ist, vom Stromnetz.

Technische Daten

Maße:	Matte 180 x 75 cm Kissen 80 x 30 x 18cm
Gewicht:	3,3 kg
Spannung:	Eingang: AC 100 – 240V ~ 50/60Hz, 500 mA Ausgang: DC 12V, 1500 mA
Nennleistung:	max. 18 Watt
Laufzeit automatisch:	10 Minuten
Zertifikate:	



EU-Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen. Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist. Die Gewährleistung vom Händler beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstanden sind. Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Hersteller heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Rechtlicher Hinweis: Sämtliche Inhalte sind keine Heilaussagen. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte/Ärztinnen, Heilpraktiker oder Therapeuten. Die Angaben sind ausschließlich informativ und sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die Anwendungen im konkreten Fall förderlich sind. Jede Anwendung oder Therapie erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen oder Versprechen.



Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.

Copyright © 2018 CASADA International GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.





Since the company was founded in the year 2000, the name CASADA has stood for high grade products in the area of wellness and fitness.

Today, CASADA – products are available worldwide. What distinguishes CASADA products is their continuous development, unmistakable design and their absolute focus on improving quality of life as well as their reliable and excellent quality.

Congratulations!

With the purchase of this massage mat you have shown awareness of your health.

In order for you to enjoy the advantages of your massage device in the long term, we ask you to read and adhere to the instruction manual carefully.

We wish you a lot of fun with your personal BodyShape II massage mat.

Table of Contents

14	Safety instructions
15	Scope of delivery
16	Assembly Start-Up
16	Handling
18	Specials
19	Remote control
20	Troubleshooting
20	Storage Maintenance
20	Technical Data
21	EU Declaration of Conformity
21	Warranty conditions

Safety instructions




Please read the following instructions carefully before putting your massage device into use to ensure trouble-free operation and optimum efficiency. Please retain these operating instructions for further use!

- The massage device conforms to recognized technical principles and the latest safety regulations.
- This device does not require any maintenance. Any possible repairs may only be carried out by authorized expert staff. Improper use and unauthorized repairs are not permitted for safety reasons and lead to loss of warranty.
- Never touch the power plug with wet hands.
- Please avoid contact of the device with water, high temperatures and direct sunlight.
- To avoid the danger of short-circuits, disconnect the power cord when not used for long periods of time.
- Do not use any damaged cables, plugs or loose sockets.
- If plugs or cords are damaged, they must be replaced by the manufacturer, a service representative or by qualified personnel.
- In case of malfunction, disconnect immediately from the mains.
- Misuse or incorrect use excludes any liability for damage.
- In order to avoid excessively stimulating the muscles and nerves, the recommended massage time of 30 minutes should not be exceeded.
- Each massage – even a hand massage – must be refrained from during pregnancy or if one or more of the following complaints are present in the massage area: recent injuries, thrombotic diseases, all kinds of inflammations and swellings, and cancer. It is recommended to consult a doctor before having a massage for the treatment of ailments and illnesses.
- Do not use this device while driving.
- If you are dependent on electrical aids e.g. pacemakers, please be sure to consult your doctor for medical advice before taking a massage.
- The packaging material supplied should not be used as a toy.
- This equipment may be used by children of at least 8 years of age and by persons with reduced physical, mental abilities and a person with no experience or knowledge of the equipment, if supervision or instructions regarding the use of the equipment have been ensured in a safe manner so that the threats were understandable. Children should not play with the equipment. Unattended children should not perform cleaning and maintenance of equipment.

For your own safety we equip the BodyShape massage mattress with a protection against overheating. Heat is created in the motors when placed under great stress and excessive pressure. Before this could create any risk and after a runtime of 10 Minutes, the BodyShape Limited Edition will switch off automatically and will only allow switching on again after an appropriate downtime.

Likewise, you should allow your body some rest periods. To avoid straining your muscles too much, we recommend to not exceed a continuous massage of 30 Minutes.

Scope of delivery



- Massage mat
- Cushion
- Remote control
- Power supply unit 12 Volt

Assembly | Start-Up

1. Open the carton, take out the mains adapter and place it in reach.
2. Connect the provided adapter to the massage mattress and then connect the adapter to the socket.
3. To switch on the massage mattress, press the ON/OFF button on the remote control. The LED lamp lights up red and the device starts directly in the automatic mode M1 in medium intensity.

Handling

AUTOMATIC PROGRAMMES

The automatic mode massages in 5 different itineraries. Each program (M1 – M5) runs for a duration of 10 minutes and is selected via the „Mode“ button. During the automatic programmes you can choose between the 3 intensities anytime and switch the heating on and off. After finishing the selected program, the device automatically turns off.

MANUAL HANDLING

Via the remote control you can also select only one of the four different vibration fields. Doing this, the selection of intensity and warmth is still possible anytime. After the recommended operating time of 30 minutes, the device turns off independently.



Specials



VIBRATION

The vibration sets entire areas of the body in even oscillations which have far-reaching effects. Stimulating for the circulation and relaxing for the muscular system.



HEATING

A deep penetrating and heat-radiating effect in which one can perfectly relax. This function is particularly beneficial for muscle tension due to the deep reaching effect.



AUTOMATIC

5 specifically developed automatic programmes for the whole body, which offer a big range of different massage techniques. Additionally you can also turn on the heating function, if you'd like.



CAR ADAPTER

The handy car adapter makes your massage device portable.

The massage mattress comes with 8 intelligent build-in **vibration fields**, split into 4 zones, as well as 2 **heating fields**, which are spread in two zones each.



Remote control

MASSAGE AREAS


NECK	2 vibration fields for a neck massage
BACK	2 vibration fields for a massage in the back area
LEG	2 vibration fields for a massage in the leg area
FEET	2 vibration fields for a feet massage

AUTOMATIC PROGRAMS

M1	Vibration fields massage simultaneously in an up-and down going wavy rhythm
M2	Long vibration intervals in alteration NECK – BACK – LEG – FEET
M3	Short intervals of individual and combined vibration fields NECK – BACK & LEG – FEET afterwards all fields mutual in a fast rhythm
M4	Fast, short vibration intervals in alteration BACK – LEG & BACK - FEET & NECK-FEET & NECK – LEG
M5	Vibration fields massage simultaneously in an up-and down going rhythm

FUNCTIONS

ON/OFF	With this button you can either switch the massage mattress ON or OFF
HEAT	ON and OFF switch of the heating fields
INTENSITY	Adjustable intensity in 3 levels
MODE	Selection of the particular automatic programmes



Troubleshooting

Fault

The device is connected to the mains, however neither the device nor the remote control operation work.

Remedial action

- Check whether all connections are correctly paired. Ensure that the power supply is fully connected.
- The device can overheat if used permanently. Therefore, turn it off, disconnect it from the mains power supply and let it cool down completely.

Storage | Maintenance

With regular maintenance you can increase the service life of the BodyShape II massage mat and ensure safe operation at all times.

1. Recommended storage: Dry, free of dust.
2. Keep liquids or open flames away from the device.
3. Clean the device with an imitation leather care and with a dry soft cloth.
4. Disconnect the device from the main power supply when it is not in use.

Technical Data

Measurement:	Mat 180 x 75 cm Cushion 80 x 30 x 18cm
Weight:	3,3 kg
Voltage:	input: AC 100 – 240V ~ 50/60Hz, 500 mA output: DC 12V, 1500 mA
Nominal power:	max. 18 watt
Automatic runtime:	10 minutes
Zertifikate:	



EU Declaration of Conformity

Compliant with European regulatory standards EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Warranty Conditions

The dealer grants the statutory warranty period on the product described overleaf. The warranty applies from the date of purchase. The date of purchase is demonstrated by the sales receipt. The dealer is to repair or replace products registered within Germany which are found to be defective free of charge. Parts subject to wear and tear such as cloth covers are not covered. To assert your claim, simply return the defective product with the sales receipt before the end of the warranty period.

The warranty claim does not apply if it is established that a defect has occurred e.g. through external influence or as a result of repair or alteration not carried out by the manufacturer or an authorized dealer. The warranty granted by the seller is limited to repair or replacement of the product. Under this warranty, the manufacturer or seller has no further liability and is not responsible for damage caused by disregard of the operating instructions and/or improper use of the product. If inspection of the product by the seller reveals that the warranty claim relates to a defect not covered by the warranty or that the warranty period has expired, the cost of the inspection and repair are to be borne by the customer.


Legal note: All contents do not contain healing statements. The diagnosis and treatment of illnesses and other physical disorders require a treatment by a physician, non-medical practitioner or therapist. The statements are strictly informative and may not be used as a substitute for a professional medical treatment. Every user is beholden to ascertain by accurate examination and, if required, after consultation of a specialist, if the application is the right one for their specific cases. Each dose or application takes place at the risk of the user. We dissociate ourselves from any healing statements or promises.



Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Copyright Images and texts are subject to the copyright of Casada International GmbH and may not be used for other purposes without express confirmation.

Copyright © 2018 Casada International GmbH.
All rights reserved.





< relaxmyway

Od 2000 roku – kiedy CASADA została założona, nazwa ta jest symbolem najwyższej jakości produktów wellness & spa.

Dziś produkty CASADA są dostępne w przeszło 37 krajach na całym świecie! Ciągła ewolucja, niepowtarzalny design oraz niekończące się dążenie w kierunku poprawy jakości życia, wyróżniają produkty CASADA tak samo, jak najwyższa jakość, na której można polegać.

Gratulujemy!

Poprzez zakup maty masującej BodyShape II dowiedli Państwo swojej świadomości w zakresie profilaktyki zdrowia.

Aby nasze urządzenie mogło służyć Państwu przez długi czas, prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami na temat bezpieczeństwa użytkowania produktu.

Życzymy Państwu wielu przyjemnych chwil z matą BodyShape II.

Spis treści

24	Instrukcja bezpieczeństwa
25	Wyposażenie
26	Montaż Pierwsze Uruchomienie
26	Obsługa urządzenia
28	Właściwości
29	Pilot Zdalnego Sterowania
30	Rozwiązywanie Problemów
30	Przechowywanie Konserwacja
30	Dane Techniczne
31	Europejska Deklaracja Zgodności
31	Warunki gwarancji

Instrukcja bezpieczeństwa




Przed uruchomieniem tego urządzenia do masażu prosimy o bardzo dokładne przeczytanie następujących wskazówek, aby zagwarantować jego niezawodne funkcjonowanie i optymalne działanie. Prosimy o staranne przechowywanie niniejszej instrukcji obsługi!

- Urządzenie do masażu odpowiada normom technicznym i aktualnym przepisom bezpieczeństwa.
- Urządzenie to nie wymaga częstej konserwacji. Niezbędne naprawy mogą zostać przeprowadzone wyłącznie przez autoryzowany personel. Nieprawidłowe użycie jak również nieautoryzowane naprawy są zabronione i prowadzą do utraty gwarancji.
- Nigdy nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Urządzenie nie powinno mieć kontaktu z wodą, wysokimi temperaturami jak również bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
- W przypadku dłuższego okresu niekorzystania z urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, aby uniknąć niebezpieczeństwa zwarcia.
- Nie używać uszkodzonych wtyczek, kabli lub opraw.
- Jeśli wtyczka lub kable są uszkodzone, muszą one zostać wymienione przez przedstawicieli producenta, pracowników oficjalnego punktu serwisowego.
- W przypadku dysfunkcji należy urządzenie natychmiast odłączyć od prądu.
- Niewłaściwe korzystanie z urządzenia bądź jego użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem zwalnia producenta z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody.
- W celu uniknięcia nadmiernej stymulacji mięśni i nerwów, czas masażu nie powinien przekraczać 30 min.
- Z każdego masażu – nawet masażu ręcznego – należy zrezygnować, gdy jest się w ciąży i/lub występuje jedna lub więcej z następujących chorób: wcześniejsze urazy, schorzenia zakrzepowe, zapalenia lub opuchnięcia wszelkiego rodzaju. Przy terapii po złamaniach i przy bólach należy się wcześniej skonsultować z lekarzem.
- Nie używać urządzenia podczas prowadzenia samochodu.
- W przypadku posiadania elektrycznych urządzeń wspomagających takich jak np. rozrusznik serca, przed masażem należy koniecznie zasięgnąć porady lekarskiej.
- Opakowanie urządzenia nie powinno być używane do zabawy przez dzieci.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony został nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu

Dla Państwa bezpieczeństwa materac masujący BodyShape wyposażony został w system ochrony przed przegrzaniem. Pod silnym obciążeniem i wywieranym naciskiem silniki nagrzewają się. Aby zapobiec ewentualnemu przegrzaniu, urządzenie wyłącza się automatycznie po 10 minutach pracy i można je ponownie włączyć dopiero po upływie odpowiedniego czasu.

Podobnie ludzkie ciało – ono również wymaga czasu na odpoczynek. Aby uniknąć nadmiernej stymulacji mięśnie zaleca się, aby czas masażu nie przekraczał jednorazowo 30 minut.

Wypożyczenie



- Mata masująca
- Poduszka
- Pilot
- Zasilacz 12 V

Montaż | Uruchomienie

1. Otworzyć karton, wyjąć zasilacz i materac.
2. Podłączyć zasilacz do materaca a następnie do gniazdka.
3. Aby włączyć materac należy nacisnąć przycisk ON/OFF na pilocie. Lampka LED zaświeci się na czerwono, a urządzenie rozpocznie pracę w trybie automatycznym M1 o średniej intensywności.

Obsługa urządzenia

PROGRAMY AUTOMATYCZNE

Programy automatyczne wykonują masaż na 5 różnych "trasach". Każdy z programów (M1 – M5) trwa 10 minut i jest wybierany za pomocą przycisku "Mode". Podczas programu automatycznego można wybrać jedną z 3 intensywności masażu oraz włączać lub wyłączać ogrzewanie. Po zakończeniu wybranego programu urządzenie automatycznie się wyłączy.

USTAWIENIE MANUALNE

Przy pomocy pilota można wybrać jeden z czterech obszarów wibracji. Możliwy jest również wybór intensywności masażu oraz ogrzewania. Urządzenie wyłącza się automatycznie po 30 minutach pracy.



Właściwości



WIBRACJA

Całe ciało zostaje wprawione w wibracje o jednostajnej częstotliwości, docierające w głąb tkanek. Wibracje pobudzają krążenie krwi, rozgrzewają i relaksują mięśnie.



OGRZEWANIE

Dogłębne, promieniujące działanie, wspomagające proces relaksacji, dobroczynnie wpływające na napięcie mięśniowe.



PROGRAM AUTOMATYCZNY

Specjalnie zaprojektowane programy masażu całego ciała, wykorzystujące różnorodne techniki masażu. Dodatkowo można uruchomić funkcję ogrzewania.



ZASILACZ SAMOCHODOWY

Dołączony adapter do gniazda zapalniczki samochodowej sprawia, że urządzenie jest przenośne.

Materac masujący posiada 8 specjalnie rozmieszczonych **pól wibracji**, podzielonych na 4 strefy, oraz **2 pola grzejne**, podzielone na dwie strefy.



Pilot Zdalnego Sterowania

STREFY MASAŻU


NECK	2 pola wibracji dla masażu karku
BACK	2 pola wibracji dla masażu pleców
LEG	2 pola wibracji dla masażu nóg
FEET	2 pola wibracji dla masażu karku

PROGRAMY AUTOMATYCZNE

M1	Pola wibracyjne masują rytmicznie w górę i w dół, pracując równocześnie
M2	Długie interwały wibracji w kombinacji: KARK - PLECY - NOGI - STOPY
M3	Krótkie interwały pojedynczych lub łączonych pól wibracji: KARK - PLECY & NOGI - STOPY, a następnie szybka wibracja wszystkich pól jednocześnie
M4	Szybkie, krótkie interwały wibracji w układzie: PLECY - NOGA & PLECY - STOPY & SZYJA & SZYJA - NOGA
M5	Pola wibracyjne masują rytmicznymi falami w górę i w dół, pracując równocześnie

FUNKCJE

ON/OFF	Włącza i wyłącza urządzenie
HEAT	Włącza i wyłącza ogrzewanie
INTENSITY	Regulacja intensywności – 3 poziomy
MODE	Wybór programu automatycznego



Rozwiązywanie problemów

ZAKŁÓCENIE

Urządzenie jest podłączone do źródła zasilania, jednak nie działa ani urządzenie, ani pilot zdalnego sterowania.

ROZWIĄZANIE

- Należy sprawdzić połączenie wszystkich przewodów.
- Urządzenie było eksploatowane dłużej, niż wskazują zalecenia. Należy je odłączyć od źródła zasilania i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.

Przechowywanie | Konserwacja

Odpowiednie przechowywanie i dbanie o urządzenie zapewnia bezpieczeństwo jego pracy i dłuższą żywotność mechanizmu.

- Warunki przechowywania: miejsce suche, bezpyłowe.
- Nie należy narażać urządzenia na kontakt z płynami lub otwartym ogniem.
- Urządzenie należy czyścić suchą, miękką szmatką.
- Gdy urządzenie nie jest używane należy je odłączyć od prądu.

Dane Techniczne

Wymiary:	Mata 180 x 75 cm
	Poduszka 80 x 30 x 18cm
Waga:	3,3 kg
Napięcie:	Wejściowe: AC 100 – 240V ~ 50/60Hz, 500 mA Wyjście: DC 12V, 1500 mA
Moc znamionowa:	max. 18 Watt
Automatyczny czas pracy:	10 Minut
Certyfikaty:	



Europejska Deklaracja Zgodności

Produkt zgodny z europejską normą EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Warunki gwarancji

Sprzedawca udziela na powyższy produkt gwarancji na okres przewidziany ustawowo. Okres obowiązywania liczy się od daty zakupu. Data zakupu jest potwierdzona dowodem zakupu. Sprzedawca bezpłatnie wymieni lub naprawi produkty wyprodukowane na terenie Niemiec. Nie dotyczy to części, które się zużywają, np. pokryć z materiału. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest przesłanie wadliwego towaru oraz dowodu zakupu przed upływem okresu gwarancji.

Naprawa w ramach gwarancji nie przysługuje, jeśli wada powstała z powodu np. działania czynników zewnętrznych lub w wyniku naprawy lub zmian przeprowadzonych przez inne osoby niż producent lub autoryzowany przedstawiciel. Gwarancja udzielana przez sprzedawcę jest ograniczona do naprawy, ew. wymiany produktu. W ramach niniejszej gwarancji, sprzedawca ani producent nie ponoszą żadnej dodatkowej odpowiedzialności i nie są odpowiedzialni za szkody wynikłe z nieprzestrzegania tej instrukcji obsługi lub/ oraz nieodpowiedniego używania produktu. Jeżeli po zbadaniu produktu okaże się, że reklamacja dotyczy wady nieobjętej gwarancją lub, że upłynął okres gwarancji, wtedy klient zostanie obciążony kosztami badania i naprawy. Niniejsze treści nie stanowią zaleceń medycznych. Postawienie diagnozy oraz leczenie schorzeń i zaburzeń natury medycznej powinno być przeprowadzane przez lekarza lub terapeutę.

Niniejsze treści mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako alternatywa dla terapii medycznych. Każdy użytkownik powinien kontrolować swój stan zdrowia, a jeśli zachodzi taka konieczność – skonsultować możliwość i sposób korzystania z urządzenia z lekarzem lub terapeutą. Użytkownik korzysta z urządzenia na własną odpowiedzialność. Producent nie gwarantuje, że nastąpi poprawa stanu zdrowia, ani tym bardziej – całkowite wyleczenie.



Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Copyright

Zdjęcia i teksty stanowią własność firmy Casada International GmbH i nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej zgody.

Copyright © 2018 Casada International GmbH.
Wszystkie prawa zastrzeżone.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.[illegible]

