

< bodysense



PowerVib



< bodysense

Desde la fundación de la empresa en el año 2000, el nombre CASADA se ha convertido en sinónimo de productos de alta calidad en el sector del bienestar y el fitness.

Hoy, los productos CASADA están disponibles en todo el mundo. El desarrollo continuo, el diseño inconfundible y un enfoque estricto en mejorar la calidad de vida son tan característicos de los productos CASADA como la calidad confiable y sobresaliente.

¡Felicidades!

Con la compra del PowerVib de Casada Ud. ha adquirido un dispositivo de entrenamiento individual de muy alta calidad.

Para que disfrute de su dispositivo de entrenamiento durante mucho tiempo, le damos algunos consejos técnicos sobre el funcionamiento y su uso.

Gracias por confiar en CASADA.

Índice de contenidos

Prologo	22
Funcionalidad	22
Montaje de los pesos	23
Datos técnicos.....	23
UE-Declaración de conformidad.....	24
Condiciones de garantía	24
Notas	25

Prologo

El entrenamiento con mancuernas es una realidad. Crecer musculatura, aumentar el bienestar, desarrollar un cuerpo saludable, promover la salud, mejorar la condición física o ayudar a tener una figura más delgada y bien formada. Los objetivos deportivos en el entrenamiento con mancuernas son variados. Quizás aún no son tan conocidas las llamadas mancuernas vibratorias, pero las vibraciones son el arma secreta que hace que el entrenamiento con estas mancuernas sea un éxito.

Funcionalidad

1. Para encender la pesa de vibración, presione el  botón en el panel de control, se mostrará el nivel de la batería:


● ● ●	100%
● ● ○	65% - 80%
● ○ ○	40% - 60%
○ ○ ○	0%

2. Presione el botón una segunda vez para seleccionar uno de los tres modos de vibración. El ajuste por defecto es el nivel de intensidad más bajo.
3. A continuación, pulse sucesivamente el botón  para seleccionar uno de los 3 niveles de intensidad de vibración

1er nivel	1100 ± 300 rpm (18 Hz)
2do Nivel	1500 ± 300 rpm (25 Hz)
3er Nivel	2000 ± 300 rpm (33 Hz)

Cuanto mayor sea el nivel de intensidad de vibración, mayor será el trabajo en los músculos.


4. Para apagar el dispositivo, mantenga presionada el botón  durante 3 segundos.
5. Después de 10 minutos, la mancuerna vibratoria se apagará automáticamente.




Montaje de los pesos

Para intensificar la capacidad de carga y el entrenamiento, puede ajustar el peso de la mancuerna de 2 a 3 kg de la siguiente manera:


1.



2.



3.



1. Desenrosque la tapa de cierre del peso lateral.
2. Gire el peso de 500 g con fuerza sobre el hilo.
3. Luego, vuelva a enroscar la tapa en el dispositivo.
4. Repita los pasos para el otro lado.

Datos técnicos

Número de artículo:	CS-450
Medidas:	28 x 11 x 11 cm
Peso:	2 - 3 kg
Intensidad:	1. Nivel 1100rpm (18 Hz), 2. Nivel 1500rpm (25 Hz), 3. Nivel 2000rpm (33 Hz)
Temporizador:	10 minutos
Voltaje nominal:	DC 5V, 2A, tipo C
Batería:	Batería de iones de litio 7,4 V/ 1800 mAh
Tiempo de ejecución:	máx. 2 horas
carga:	3 horas
Material:	ABS, Silicona

Certificados:



UE-Declaración de conformidad

Cumple con los estándares regulatorios europeos EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU y las regulaciones RoHS.

Condiciones de garantía

El distribuidor otorga un período de garantía prescrito legalmente sobre el producto descrito al dorso. La garantía es válida a partir de la fecha de compra. La fecha de compra debe acreditarse con el recibo de Compra.

El distribuidor reparará o reemplazará sin cargo los productos registrados dentro de España, donde se hayan detectado defectos. Esto no se aplica a las piezas de desgaste. El requisito previo para esto es la devolución del dispositivo defectuoso con el comprobante de compra antes del final del período de garantía. El distribuidor no se hará cargo del transporte del producto.

La reclamación de garantía no se aplica si, después de que se haya detectado un defecto, se ha producido, por ejemplo, debido a influencias externas o como resultado de reparaciones o modificaciones que no hayan sido realizadas por el fabricante o un distribuidor autorizado.

La garantía del distribuidor se limita a la reparación o sustitución del producto. Dentro del alcance de esta garantía, el fabricante o el vendedor no asume ninguna otra responsabilidad y no es responsable de los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y/o el mal uso del producto.

Si, tras la inspección del producto por parte del fabricante, resulta que la reclamación de la garantía se refiere a un defecto no cubierto por la garantía o que el período de garantía ha expirado, los costes de inspección y reparación correrán a cargo del cliente.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Alemania

info@casada.de
www.casada.de

Copyright Las imágenes y el texto están sujetos a los derechos de autor de CASADA Deutschland GmbH y no pueden utilizarse sin el consentimiento expreso.
Copyright © 2022 CASADA Deutschland GmbH.
Reservados todos los derechos.

Notas

NOTAS

