

< timetorelax

FOOTINN II





< timetorelax

Depuis sa création, en 2000, le nom de CASADA est reconnu pour ses produits de grande qualité dans les domaines du bien être et de la remise en forme.

Aujourd'hui, les appareils CASADA sont disponibles dans 37 pays à travers le monde. Un développement continu à la pointe de l'innovation, un design reconnaissable et une élaboration dans l'unique but d'améliorer la qualité de vie forment les caractéristiques des produits CASADA, au même titre que leur fiabilité et leur qualité exceptionnelle.

Félicitations

Avec l'acquisition de cet appareil de massages, vous venez de prouver que vous prenez soin de votre santé.

Afin que vous puissiez profiter aussi longtemps que possible des avantages que propose votre appareil, nous vous prions de bien vouloir lire et respecter avec soin les consignes de sécurité.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre appareil **FootInn II**.

Table des matières

Consignes de sécurité.....	24
Contenu de la livraison.....	25
Caractéristiques techniques.....	25
Mise en service.....	25
Panneau de commande.....	26
Affichage à LED.....	27
Particularités.....	27
Zones de réflexologie plantaire.....	28
Recherche de panne.....	30
Stockage entretien.....	30
Déclaration de conformité UE.....	31
Conditions de garantie.....	31

Consignes de sécurité




Avant de mettre en route votre appareil de massage, veuillez lire très attentivement les instructions suivantes afin de garantir une utilisation optimale du produit, et d'obtenir ainsi les meilleurs résultats possibles. Veuillez conserver soigneusement ce manuel d'utilisation!

- Cet appareil de massage est conforme aux standards techniques et normes de sécurité actuels.
- Cet appareil ne nécessite aucun entretien. Seul un personnel qualifié est autorisé à effectuer d'éventuelles réparations. Pour des raisons de sécurité, une utilisation inappropriée de l'appareil, ainsi que des réparations non conformes, conduisent à une nullité de la garantie.
- Ne jamais toucher la prise avec les mains mouillées.
- Éviter que l'appareil entre en contact avec l'eau, ne pas exposer l'appareil à des températures élevées ou directement aux rayons du soleil.
- Après usage, débrancher le cordon d'alimentation de la prise afin d'éviter tout danger de court-circuit.
- Ne pas utiliser de prises, de cordons ou de douilles endommagés. Si la prise ou le cordon sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, un agent de son service clientèle ou du personnel qualifié. En cas de dysfonctionnement, éteindre et débrancher immédiatement l'appareil. Dans le cas d'une utilisation détournée ou inadaptée, aucune réparation ne sera prise en charge.
- Pour éviter toute tension excessive au niveau des muscles et des nerfs, il est recommandé d'éviter d'utiliser l'appareil au delà de 30 minutes.
- Ne jamais utiliser d'objets pointus ou tranchants.
- Tout massage (même massage manuel) est contre-indiqué chez la femme enceinte, ainsi que chez les personnes présentant les troubles mentionnés suivants: blessures récentes, phlébite, inflammations et enflures de tous types ainsi que cancer. Dans le traitement de troubles et/ou de douleurs, il est recommandé d'en discuter avec son médecin traitant avant l'utilisation de l'appareil.
- Ne pas utiliser cet appareil pendant la conduite d'une voiture.
- En cas de dépendance à des appareils électriques tel qu'un stimulateur cardiaque, toujours demander l'avis d'un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles et mentales réduites, ou disposant de connaissances insuffisantes, à condition qu'ils soient surveillés ou formés sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et sur les dangers que cela implique.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les personnes sensibles au chaud sont particulièrement invitées à être prudentes lors de l'utilisation de l'appareil.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec les accessoires livrés.

Contenu de la livraison

- Appareil de massage FootInn II
- Adaptateur secteur
- Adaptateur auto 12 V
- Télécommande sans fil



Caractéristiques techniques

Dimensions:	37,5 x 35 x 17,5 cm
Poids:	2,9 kg
Tension:	Entrée : AC 100-240V 50/60Hz, 800 mA Sortie : DC 12,0 V, 2000,0 mA
Puissance nominale:	24,0 watts
Temps de fonctionnement:	15 minutes

Certificats:




Mise en service

Avant la mise en service, vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la tension indiquée sur la fiche. Si cela n'est pas encore fait, raccordez le cordon d'alimentation à l'appareil de massage puis branchez la fiche à la prise secteur.

Grâce à l'adaptateur auto, vous pouvez également utiliser FootInn II lors de vos voyages (pas pendant le transport!). Branchez simplement l'adaptateur auto sur l'allume-cigare.

Panneau de commande



Touche	Fonction
MARCHE ARRÊT	Appuie sur le bouton ON/OFF pour mettre l'appareil en marche. L'appareil démarre en MODE AIR à un niveau d'intensité faible.
MODE	Appuyez une fois sur le bouton MODE pour activer le MODE MASSAGE. Appuyez une deuxième fois sur le bouton pour passer en MODE AIR & MASSAGE.
INTENSITÉ	Un appui sur la touche INTENSITÉ sur la télécommande permet de sélectionner un des 2 niveaux d'intensité.
CHALEUR	Un appui sur la touche CHALEUR sur l'appareil comme sur la télécommande permet d'activer la thermothérapie de la plante des pieds. Le choix de cette fonction n'est pas accessible en MODE AIR.
PUISSANCE	Un appui sur la touche PUISSANCE sur la télécommande permet d'interrompre le massage à tout moment.
AIR	Un appui sur la touche AIR sur la télécommande permet de sélectionner un des 2 niveaux d'intensité.

Le massage des pieds dure 15 minutes. L'appareil de massage s'éteint automatiquement après cette durée pour éviter toute surchauffe. Après chaque utilisation de l'appareil, retirez le câble d'alimentation de la prise électrique.

Affichage à LED

MODE AIR & MASSAGE	Lorsque cette fonction est activée, la LED se trouvant sur l'appareil s'allume en « blanc ».
MODE MASSAGE ROULEAU DE PIEDS	Lorsque cette fonction est activée, la LED se trouvant sur l'appareil s'allume en « vert ».
MODUS AIR	Lorsque cette fonction est activée, la LED se trouvant sur l'appareil s'allume en « rouge ».

Particularités



PRESSION PNEUMATIQUE

Des coussins qui se remplissent d'air puis expulsent celui-ci provoquent un mouvement de pompe générant des réflexes musculaires naturels. Cette technique s'avère aussi particulièrement bienfaisante pour les pieds et les mollets.



CHALEUR

Efficace en profondeur et rayonnant de chaleur: parfait pour une détente absolue. L'effet ultra pénétrant de cette fonction est particulièrement bénéfique s'agissant des contractions musculaires.



ZONES RÉFLEXE

La réflexologie régénère la musculature des pieds et a un effet harmonisant sur presque tous les organes corporels.



ROULEAU À PIEDS

D'une part le rouleau de pied réveille et stimule les terminaisons nerveuses et donc certains organes du corps, d'autre part il décontracte les muscles.



MASSAGE DES TALONS

La zone du talon dans FootInn II est équipée avec des coussins gonflables spécifiques pour acupression et des rouleaux de pieds pour un massage des pieds particulièrement apaisant.

Zones de réflexologie plantaire

Contrairement au massage de l'ensemble du corps, le massage des zones de réflexologie plantaire a l'avantage de stimuler les 72 000 terminaisons nerveuses env. qui se trouvent dans le pied, et qui sont reliées aux différents organes. Des massages ciblés peuvent avoir des influences positives sur le corps et augmenter le bien-être personnel.

Masser avec soin les zones de réflexologie plantaire peut notamment stimuler le métabolisme et la circulation sanguine, mais aussi la digestion et le processus naturel de guérison du corps.

Plus nous nous occupons de la vitalité de nos pieds, et mieux se porte notre corps. Il ne faut pas oublier que les pieds sont un microsysteme qui influe sur l'ensemble de notre organisme, dont les différentes parties peuvent être traitées individuellement.





- > La négligence des pieds peut avoir un impact sur l'ensemble du corps.
- > Les mauvaises postures adoptées par le corps peuvent entraîner des tensions dans les muscles. Celles-ci exercent alors des influences néfastes sur la colonne vertébrale et les voies nerveuses, ce qui peut occasionner d'autres douleurs physiques.
- > Les troubles du sommeil et les pieds froids sont principalement dus à des troubles de la circulation sanguine.
- > Les jambes gonflées, les crampes musculaires et la congestion sanguine peuvent se produire en raison d'une position assise prolongée et d'un manque d'exercice.
- > Procurez suffisamment d'énergie à vos pieds, afin que les veines musculaires qui s'y trouvent puissent faire de nouveau circuler le sang dans l'ensemble du corps.

Recherche de panne

PANNE

L'appareil est branché sur le secteur, mais ni l'appareil ni le panneau de commande ne fonctionne.

SOLUTION

- 1) Contrôlez la connexion à l'adaptateur.
- 2) Une surchauffe peut être causée par une trop longue utilisation de l'appareil. Éteignez donc l'appareil et laissez-le reposer pendant 30 à 50 minutes.

Stockage | entretien

Un entretien régulier de votre appareil de massage vous permet d'augmenter sa durée de vie, et vous garantit de l'utiliser en toute sécurité.

1. Stockage conseillé: Dans un endroit propre et sec.
2. Gardez votre appareil à distance de tout liquide ou flamme ouverte.
3. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec.
4. Débranchez votre appareil du secteur, lorsque vous ne l'utilisez pas.

Déclaration de conformité EU

Cet appareil est conforme aux directives européennes EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Conditions de garantie

Le commerçant garantit le produit décrit au verso durant un délai obligatoire prescrit par la loi. La garantie s'applique à partir de la date d'achat de l'appareil. Une preuve d'achat comportant cette date doit être fournie. Si des défauts sont relevés sur les produits fabriqués en Allemagne, le commerçant s'engage à les remplacer ou les réparer gratuitement. Cette garantie ne couvre pas les pièces d'usure telles que les housses en tissu. Pour cela, le produit défectueux devra être retourné avec le ticket de caisse avant l'expiration du délai de garantie.

La garantie devient nulle si des défauts sont constatés suite à des réparations ou modifications apportées au produit par un tiers autre que le commerçant ou le personnel de maintenance autorisé. La garantie du commerçant se limite à la réparation ou au remplacement du produit. La responsabilité du fabricant voire du vendeur ne saurait être engagée en cas de dommages résultant d'une manipulation non conforme aux instructions fournies et/ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil.

Si la déclaration attestant de panne ou de défauts de l'appareil intervient après expiration du délai de garantie ou si, après inspection, ces détériorations s'avèrent ne pas être couvertes par la garantie, la totalité des frais de réparation et d'inspection sera à la charge du client.

Avertissement légal: Tous les contenus ne sont pas des garanties médicales. Le diagnostic et le traitement de maladies et d'autres troubles physiques demande de suivre un traitement avec un médecin, un praticien de médecine parallèle ou un thérapeute. Les indications sont communiquées à titre purement informatif et elles ne doivent pas être utilisées pour remplacer un traitement médical. Après un examen minutieux et, le cas échéant, après avoir consulté un spécialiste, chaque utilisateur est tenu de constater si les applications sont bénéfiques dans son cas concret. Chaque application ou traitement s'effectue aux risques et périls de l'utilisateur. Nous n'offrons aucune garantie médicale et nous ne tenons pas de promesse.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.de | www.casada.de

Les droits de reproduction des photographies, textes et images ici présents sont détenus par CASADA Deutschland GmbH et ne peuvent être réutilisés sans autorisation explicite.

Copyright © 2024 CASADA Deutschland GmbH.
Tous droits réservés.



