



time to relax

TWIST²GO





< timetorelax

Již více než 25 let je společnost CASADA Deutschland GmbH etablovaná na trhu v oblasti wellness a fitness. Naše produkty jsou dostupné ve světě v mnoha zemích a jsou synonymem funkčnosti, moderního designu a spolehlivé kvality.

Ve společnosti CASADA jste v centru pozornosti vy a vaše pohoda. Zvláštní důraz klademe na uživatelskou přívětivost, bezpečnost a dlouhou životnost, aby bylo možné naše produkty pohodlně a spolehlivě začlenit do vašeho každodenního života.

Vysoké standardy kvality a kontinuální rozvoj našeho sortimentu tvoří základ důvěry našich zákazníků po celém světě.

Gratulujeme

Zakoupením tohoto masážního přístroje jste si vybrali kvalitní produkt od společnosti CASADA. Aby bylo možné dlouhodobě a bezpečně využívat výhod vašeho přístroje, prosíme vás, abyste si tuto návod k použití – zejména bezpečnostní pokyny – pečlivě přečetli a dodržovali.

Přejeme vám mnoho radosti a relaxačních chvil s vaším osobním Twist2Go.

Obsah

Bezpečnostní pokyny.....	52
Obsah balení.....	52
Uvedení do provozu.....	52
Technické údaje.....	53
Speciální funkce.....	53
Volitelné příslušenství.....	53
Ovládací panel.....	54
Řešení problémů.....	54
Skladování / Údržba.....	54
Prohlášení o shodě EU.....	55
Záruční podmínky.....	55

Důležité bezpečnostní pokyny



Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny, aby bylo zajištěno bezpečné používání a bezvadná funkce vašeho přístroje.

Tento návod k použití si uschovejte pro případné pozdější dotazy.

- Tento masážní přístroj odpovídá uznávaným technickým standardům a platným evropským bezpečnostním předpisům.
- Přístroj nevyžaduje údržbu. Opravy mohou provádět pouze autorizovaní odborníci. Nevhodné používání nebo neoprávněné opravy vedou k zániku záruky. • Raak de netstekker nooit aan met natte handen.
- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokrými rukama.
- Nevystavujte přístroj vlhkosti, extrémním teplotám ani přímému slunečnímu záření.
- Při delším nepoužívání odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je síťová zástrčka, kabel nebo kryt poškozen. Poškozené části musí být vyměněny výrobcem, autorizovaným servisním partnerem nebo kvalifikovaným odborníkem.
- V případě poruchy přístroj ihned odpojte od sítě.
- Nepřekračujte doporučenou dobu používání 30 minut.
- Nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty na přístroj.
- Nepoužívejte přístroj, pokud jste těhotná/ý nebo pokud v oblasti masáže máte potíže jako čerstvé zranění, zánět, otoky, trombotické nebo nádorové onemocnění. V případě pochybností konzultujte použití s lékařem.
- Nepoužívejte přístroj během jízdy autem.
- Nositelé lékařských implantátů (např. kardiostimulátor) musí před použitím konzultovat lékaře.

Obsah balení

- Twist2Go
- Síťový adaptér
- 12 V adaptér do auta

Uvedení do provozu

Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda napětí uvedené na síťové zástrčce odpovídá napětí ve vaší síti.

Poté připojte napájecí kabel k masážnímu přístroji a zapojte zástrčku do vhodné zásuvky. S dodaným auto-adaptérem lze Twist2Go používat i na cestách.

Používání během jízdy je zakázáno.
Zapojte auto-adaptér do zapalovače cigaret ve vozidle.

Technické údaje

Rozměry:	35 x 23 x 15 cm
Hmotnost:	1,8 kg
Napětí adaptéru: Vstup: Výstup:	100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,8 A 14 V $\overline{\sim}$ 1,7 A
Napětí přístroje:	Baterie: lithium-akumulátor 11.1V/2200 mAh
Jmenovitý výkon:	24 w
Doba provozu:	1 – 1,5 hodiny
Doba nabíjení:	3,5 hodiny
Certifikáty:	       

Speciální funkce



HNĚTACÍ MASÁŽ

Ověřená masážní technika, při které jsou kůže a svaly jemně uchopeny a hněteny. Často se používá k uvolnění napjatých svalových partií.



FUNKCE TEPLA

Integrovaná funkce tepla zajišťuje příjemné hluboké prohřátí a podporuje relaxační masážní zážitek.



BEZDRÁTOVÝ PROVOZ

Twist2Go umožňuje bezdrátové použití pro maximální flexibilitu



TECHNIKA TLAKU PALCEM

Ergonomicky tvarované masážní hlavy, inspirované lidskými špičkami palců, poskytují autentický pocit masáže.

Volitelné příslušenství

Popruhy (Straps): Samostatně dostupné popruhy umožňují cílené umístění Twist2Go přesně na oblast vašeho těla, kterou chcete masírovat.

Snadno se připevňují a odstraňují. Intenzitu a tlak lze individuálně nastavit – pro maximální flexibilitu i bez opěrného bodu.

Obal (Cover): Pro extra jemný a příjemný masážní zážitek je k dispozici měkký obal. Zajišťuje vyšší komfort a hladší pohyb přístroje po pokožce.

Další informace a příslušenství naleznete na casada.de.



Ovládací panel

[1] Zapnutí / Vypnutí

Stiskněte toto tlačítko na cca 3 sekundy pro zapnutí přístroje. Spustí se funkce hnětání/shiatsu a aktivuje se funkce tepla. Pro vypnutí podržte tlačítko znovu 3 sekundy.

[2] Heating

Aktivuje nebo deaktivuje funkci tepla.

[3] Rychlost

Přepíná mezi dvěma úrovněmi rychlosti.



Řešení problémů

Porucha	Řešení
Přístroj je připojen k síti, ale ani přístroj, ani ovládací panel nefungují.	• Zkontrolujte připojení adaptéru. • Při delším používání se přístroj může přehřát. Vypněte jej a nechte 30–50 minut vychladnout.

Skladování a údržba

Pravidelná péče prodlužuje životnost vašeho Twist2Go a zároveň zajišťuje bezpečný provoz.

1. Doporučené skladování: suché a bez prachu.
2. Držte Twist2Go mimo dosah tekutin a otevřeného ohně.
3. Přístroj čistěte suchým, měkkým hadříkem.
4. Twist2Go odpojte od elektrické sítě, pokud není používán.

Prohlášení o shodě EU

Odpovídá evropským směrnici EMC 2014/30/EU a LVD 2014/35/EU.

Záruční podmínky

Prodejce poskytuje na tento produkt zákonnou záruční dobu od data zakoupení. Uchovejte si doklad o koupi jako důkaz.

Při oprávněných vadách nese prodejce náklady na opravu nebo výměnu přístroje, včetně nezbytných přepravních nákladů, pokud je to stanoveno platnými právními předpisy. Výjimkou jsou díly podléhající opotřebení (např. textilní kryty) a poškození způsobená nesprávným používáním nebo vnějšími vlivy.

Záruka platí pouze při použití v souladu s tímto návodem. Opravy nebo úpravy provedené neoprávněnými osobami vedou ke ztrátě záruky.

Viditelné vady nahlase prodejci okamžitě po převzetí přístroje. Další nároky na odpovědnost, zejména za následnou či nepřímou škodu, jsou vyloučeny. Škody způsobené nedodržením tohoto návodu nebo nevhodným použitím se rovněž nezahrnují do záruky.

Zákonná práva na záruku vůči prodejci zůstávají nedotčena a mohou se lišit podle země.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Německo
info@casada.de
www.casada.de



Autorská práva obrázků a textů patří CASADA Deutschland GmbH a nelze je bez výslovného souhlasu dále používat.

Copyright © 2026 CASADA Deutschland GmbH.

Všechna práva vyhrazena.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

