



time to relax

TWIST²GO





< timetorelax

Al meer dan 25 jaar is CASADA Deutschland GmbH gevestigd in de wellness- en fitnessbranche. Onze producten zijn wereldwijd in tal van landen verkrijgbaar en staan voor functionaliteit, modern design en betrouwbare kwaliteit.

Bij CASADA staan u en uw welzijn centraal. Wij hechten bijzonder veel waarde aan gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en duurzaamheid, zodat u onze producten comfortabel en betrouwbaar in uw dagelijks leven kunt integreren.

Hoge kwaliteitsnormen en de voortdurende verdere ontwikkeling van ons assortiment vormen de basis voor het vertrouwen van onze klanten wereldwijd.

Hartelijk gefeliciteerd

Met de aankoop van dit massageapparaat heeft u gekozen voor een hoogwaardig product van CASADA.

Om de voordelen van uw apparaat langdurig en veilig te kunnen benutten, verzoeken wij u deze gebruiksaanwijzing – in het bijzonder de veiligheidsinstructies – zorgvuldig door te lezen en op te volgen.

Wij wensen u veel plezier en ontspannende momenten met uw persoonlijke Twist2Go.

Inhoudsopgave

Veiligheidsinstructies	46
Leveringsomvang	46
Ingebruikname	46
Technische gegevens	47
Bijzonderheden	47
Optionele accessoires	48
Bedieningspaneel	48
Storingsoplossing	48
Opslag / Onderhoud	48
EU-conformiteitsverklaring	49
Garantievoorwaarden	49

Belangrijke veiligheidsinstructies



Lees de volgende aanwijzingen vóór de eerste ingebruikname zorgvuldig door om een veilig gebruik en een correcte werking van het apparaat te waarborgen.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

- Dit massageapparaat voldoet aan de erkende stand van de techniek en de geldende Europese veiligheidsvoorschriften.
- Het apparaat is onderhoudsvrij. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door geautoriseerd vakpersoneel. Onjuist gebruik of niet-geautoriseerde reparaties leiden tot het vervallen van de garantie.
- Raak de netstekker nooit aan met natte handen.
- Stel het apparaat niet bloot aan vocht, extreme temperaturen of direct zonlicht.
- Koppel het apparaat los van het stroomnet bij langdurig niet-gebruik.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de netstekker, kabel of behuizing beschadigd is. Beschadigde onderdelen moeten worden vervangen door de fabrikant, een geautoriseerde servicepartner of gekwalificeerd vakpersoneel.
- Bij storingen dient u het apparaat onmiddellijk los te koppelen van het stroomnet.
- Overschrijd de aanbevolen gebruiksduur van 30 minuten niet.
- Gebruik geen scherpe of puntige voorwerpen op het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet tijdens de zwangerschap of wanneer er in het massagegebied klachten zijn zoals verse verwondingen, ontstekingen, zwellingen, trombotische aandoeningen of tumoren. Raadpleeg bij twijfel vooraf een arts.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het autorijden.
- Draggers van medische implantaten (bijv. pacemakers) dienen vóór gebruik een arts te raadplegen.

Leveringsomvang

- Twist2Go
- Netadapter
- 12 V auto-adapter

Ingebruikname

Controleer vóór ingebruikname of de op de netadapter aangegeven spanning overeenkomt met uw netspanning.

Verbind vervolgens de voedingskabel met het massageapparaat en steek de stekker in een geschikt stopcontact.

Met de meegeleverde auto-adapter kan de Twist2Go ook onderweg worden gebruikt. Gebruik tijdens het rijden is niet toegestaan.

Steek hiervoor de auto-adapter in de sigarettenaansteker van het voertuig.

Technische gegevens

Afmetingen:	35 x 23 x 15 cm
Gewicht:	1,8 kg
Spanning adapter: Ingang: Uitgang:	100-240 V ~ 50/60 Hz, 0.8 A 14 V $\approx$ 1.7 A
Spanning apparaat:	Batterij: lithium-accu 11.1V/2200 mAh
Nominaal vermogen:	24 watt
Gebruikstijd:	1 – 1,5 uur
Oplaadtijd:	3,5 uur
Certificaten:	     

Bijzonderheden / Functies



KNEEDMASSAGE

Een beproefde massagetechniek waarbij huid en spieren zacht worden vastgepakt en gekneed. Wordt vaak gebruikt om gespannen spiergroepen te ontspannen.



WARMTEFUNCTIE

De geïntegreerde warmtefunctie zorgt voor een aangename diepe warmte en ondersteunt een ontspannende massage-ervaring.



DRAADLOOS GEBRUIK

De Twist2Go maakt draadloos gebruik mogelijk voor maximale flexibiliteit.



DUIMDRUKTECHNIEK

Ergonomisch gevormde massagekoppen, geïnspireerd op de menselijke duimtoppen, zorgen voor een bijzonder authentiek massagegevoel.

Optionele accessoires

Straps: De afzonderlijk verkrijgbare straps maken een gerichte positionering van de Twist2Go mogelijk op precies het lichaamsdeel dat u wilt behandelen.

Ze zijn eenvoudig aan het apparaat te bevestigen en weer los te maken. Zo kunt u intensiteit en druk individueel regelen – voor maximale flexibiliteit, ook zonder steunpunt.

Cover: Voor een extra zachte en aangename massage-ervaring is een zacht cover verkrijgbaar. Dit zorgt voor meer comfort en een soepelere beweging van het apparaat over de huid.

Meer informatie en eventuele accessoires vindt u op casada.de.



Bedieningspaneel

- [1] Aan / Uit
Houd deze toets ca. 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. De kneed-/shiatsu-functie start en de warmtefunctie wordt geactiveerd. Houd de toets opnieuw 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
- [2] Heating
Activeert of deactiveert de warmtefunctie.
- [3] Snelheid
Wisselt tussen twee snelheidsniveaus.



Storingsoplossing

Storing

Het apparaat is aangesloten op het stroomnet, maar noch het apparaat noch het bedieningspaneel functioneert.

Oplossing

- Controleer de aansluiting op de adapter.
- Bij langdurig gebruik kan het apparaat oververhit raken. Schakel het uit en laat het 30–50 minuten afkoelen.

Opslag & Onderhoud

Door regelmatige verzorging verlengt u de levensduur van uw Twist2Go en zorgt u voor een blijvend veilig gebruik.

1. Aanbevolen opslag: droog en stofvrij.
2. Houd vloeistoffen en open vuur uit de buurt van de Twist2Go.
3. Reinig het apparaat met een droge, zachte doek.
4. Koppel de Twist2Go los van het stroomnet wanneer deze niet in gebruik is.

EU-Conformiteitsverklaring

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Garantievoorwaarden

De verkoper verleent op dit product de wettelijk voorgeschreven garantieperiode vanaf de aankoopdatum. Bewaar uw aankoopbewijs zorgvuldig als bewijs.

Bij gegronde klachten draagt de verkoper de kosten voor reparatie of vervanging van het apparaat, inclusief eventuele verzendkosten, voor zover wettelijk bepaald. Uitgesloten zijn slijtageonderdelen, zoals stoffen hoezen, evenals schade die is ontstaan door onjuist gebruik of externe invloeden.

De garantie is uitsluitend geldig bij gebruik volgens de voorschriften van deze gebruiksaanwijzing. Reparaties of wijzigingen door niet-geautoriseerde personen leiden tot het vervallen van de garantie.

Meld zichtbare gebreken onmiddellijk na ontvangst van het apparaat aan de verkoper. Verdere aansprakelijkheidsclaims, met name voor gevolg- of indirecte schade, zijn uitgesloten. Schade door het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing of door oneigenlijk gebruik valt eveneens niet onder de garantie.

De wettelijke garantierechten tegenover de verkoper blijven onaangetast en kunnen per land verschillen.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Duitsland
info@casada.de
www.casada.de



Copyright afbeeldingen en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd door CASADA Deutschland GmbH en mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt.
Copyright © 2026 CASADA Deutschland GmbH.
Alle rechten voorbehouden.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

