



time to relax

TWIST²GO





< timetorelax

Desde hace más de 25 años, CASADA Deutschland GmbH está firmemente establecida en el mercado del bienestar y el fitness. Nuestros productos están disponibles en numerosos países de todo el mundo y representan funcionalidad, diseño moderno y calidad fiable.

En CASADA, usted y su bienestar son nuestra máxima prioridad. Prestamos especial atención a la facilidad de uso, la seguridad y la durabilidad, para que pueda integrar nuestros productos de manera cómoda y fiable en su vida diaria.

Los elevados estándares de calidad, así como el desarrollo continuo de nuestra gama de productos, constituyen la base de la confianza de nuestras clientas y clientes en todo el mundo.

¡Enhorabuena!

Con la compra de este dispositivo de masaje, ha elegido un producto de alta calidad de la casa CASADA.

Para poder disfrutar de las ventajas de su dispositivo de forma duradera y segura, le rogamos que lea atentamente este manual de instrucciones, en particular las indicaciones de seguridad, y que las respete.

Le deseamos mucho disfrute y momentos de relajación con su Twist2Go personal.

Índice

Instrucciones de seguridad	22
Dentro del paquete.....	22
Puesta en marcha.....	22
Datos técnicos	23
Particularidades.....	23
Equipement supplémentaire.....	24
Panel de control	24
Solución de problemas	24
Almacenamiento / Cuidado	24
Declaración de conformidad	25
Condiciones de garantía.....	25

Instrucciones de seguridad importantes



Lea atentamente las siguientes indicaciones antes de la primera puesta en funcionamiento para garantizar un uso seguro y el correcto funcionamiento de su dispositivo.
Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas.

- Este dispositivo de masaje cumple con las normas técnicas reconocidas y con las disposiciones de seguridad europeas vigentes.
- El dispositivo no requiere mantenimiento. Las reparaciones solo pueden ser realizadas por personal técnico autorizado. El uso inadecuado o las reparaciones no autorizadas invalidan la garantía.
- No toque nunca el enchufe con las manos mojadas.
- No exponga el dispositivo a la humedad, temperaturas extremas ni a la luz solar directa.
- Desconecte el dispositivo de la red eléctrica si no va a utilizarlo durante un periodo prolongado.
- No utilice el dispositivo si el enchufe, el cable o la carcasa están dañados. Los componentes dañados deben ser sustituidos por el fabricante, un servicio técnico autorizado o personal cualificado.
- En caso de mal funcionamiento, desconecte inmediatamente el dispositivo de la red eléctrica.
- No exceda el tiempo de uso recomendado de 30 minutos.
- No utilice objetos puntiagudos o afilados en el dispositivo.
- No utilice el dispositivo si está embarazada o si presenta molestias en la zona de masaje como lesiones recientes, inflamaciones, hinchazones, enfermedades trombóticas o tumorales. En caso de duda, consulte a un médico antes de utilizarlo.
- No utilice el dispositivo mientras conduce.
- Las personas portadoras de implantes médicos (p. ej., marcapasos) deben consultar a un médico antes de utilizar el dispositivo.

Dentro del paquete

- Twist2Go
- Adaptador
- Adaptador para coche

Puesta en marcha

Antes de la puesta en funcionamiento, compruebe que la tensión indicada en el enchufe coincide con la tensión de su red eléctrica.

A continuación, conecte el cable de alimentación al dispositivo de masaje y enchufe el enchufe en una toma de corriente adecuada.

Con el adaptador para automóvil incluido, el Twist2Go también puede utilizarse fuera de casa.

No está permitido utilizar el dispositivo durante la conducción.

Para ello, inserte el adaptador para automóvil en el encendedor del vehículo.

Datos técnicos

Las mediciones del dispositivo::	35 x 23 x 15 cm
Peso:	1,8 kg
Adaptador de corriente: Entrada: Salida:	100-240 V ~ 50/60 Hz, 0.8 A 14 V $\equiv$ 1.7 A
Adaptador de corriente:	Batería: batería de litio 11.1V/2200 mAh
Potencia nominal:	24 W
Duración:	1 – 1,5 horas
Tiempo de carga:	3,5 horas
Certificados:	       

Características especiales & Funciones



MASAJE DE AMASAMIENTO

Una técnica de masaje probada en la que la piel y los músculos se sujetan y se amasan suavemente. Se utiliza con frecuencia para aliviar zonas musculares tensas.



FUNCIÓN DE CALOR

La función de calor integrada proporciona un agradable calor profundo y contribuye a una experiencia de masaje relajante.



FUNCIONAMIENTO INALÁMBRICO

El Twist2Go permite un uso inalámbrico para una máxima flexibilidad.



TÉCNICA DE PRESIÓN CON EL PULGAR

Cabezas de masaje de forma ergonómica, inspiradas en las yemas de los pulgares humanos, ofrecen una sensación de masaje especialmente auténtica.

Equipement supplémentaire

Correas: Las correas disponibles por separado permiten posicionar el Twist2Go con precisión exactamente en la zona del cuerpo que desea tratar.

Se fijan y se retiran fácilmente del dispositivo. De este modo, puede controlar la intensidad y la presión de forma individual, para una máxima flexibilidad incluso sin punto de apoyo.

Funda: Para una experiencia de masaje especialmente suave y agradable, hay disponible una funda blanda. Proporciona aún más comodidad y permite un deslizamiento más suave del dispositivo sobre la piel. Encontrará más información y posibles accesorios en casada.de.



Panel de control

- [1] On / Off
Pulse este botón durante aproximadamente 3 segundos para encender el dispositivo. Se inicia la función de amasamiento/Shiatsu y se activa la función de calor. Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón nuevamente durante 3 segundos.
- [2] Calor
Activa o desactiva la función de calor.
- [3] Velocidad
Permite cambiar entre dos niveles de velocidad.



Solución de problemas

Error	Ajuste
El dispositivo de masaje no puede funcionar a pesar de que se ha conectado a la fuente de alimentación.	• Compruebe la conexión del adaptador. • El dispositivo puede sobrecalentarse después de uso prolongado. Se va a enfriar de forma automática para reanudar su condición normal. Por favor, apague la alimentación y permita que el dispositivo se enfríe durante 30 a 50 minutos.

Almacenamiento & Cuidado

El cuidado sostenido prolongará la vida de su Twist2Go también garantizará un funcionamiento seguro en todo momento.

1. Almacenamiento recomendado: seco, libre de polvo.
2. Mantenga los líquidos y el fuego abierto lejos del Twist2Go
3. Limpie el equipo con un paño seco y suave.
4. Desenchufe siempre el Twist2Go cuando no esté en uso.

Declaración de conformidad

Corresponde al EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU. directrices europeas.

Condiciones de la garantía

El distribuidor concede para este producto el periodo de garantía legalmente establecido a partir de la fecha de compra. Conserve cuidadosamente el comprobante de compra como prueba.

En caso de defectos justificados, el distribuidor asumirá los costes de reparación o sustitución del dispositivo, incluidos los gastos de envío necesarios, siempre que así lo establezcan las disposiciones legales vigentes. Quedan excluidas de la garantía las piezas de desgaste, como las fundas de tela, así como los daños causados por un uso inadecuado o por influencias externas.

La garantía solo es válida si el dispositivo se utiliza conforme a lo indicado en este manual de instrucciones.

Las reparaciones o modificaciones realizadas por personas no autorizadas invalidan la garantía.

Informe de inmediato al distribuidor sobre cualquier defecto evidente tras la recepción del dispositivo. Quedan excluidas otras reclamaciones de responsabilidad, en particular por daños indirectos o consecuentes. Los daños derivados del incumplimiento de este manual de instrucciones o de un uso indebido tampoco están cubiertos por la garantía.

Los derechos legales de garantía frente al distribuidor no se ven afectados y pueden variar según el país.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Alemania
info@casada.de | www.casada.de



Derechos de Autor imágenes y textos están sujetos a los derechos de autor del Casada Deutschland GmbH y no pueden ser utilizados para otros fines sin la confirmación expresa.
Copyright © 2026 Casada Deutschland GmbH. Todos los derechos reservados.

[illegible]

